

主劇場 機材表

1 / 1

品名	メーカー名	型番	数量	備考
音響調整卓				
音響操作卓	YAMAHA	CL5	1 台	* Ver5.85
入出力ボックス				
音響室用入出力ボックス	YAMAHA	Rio3224-D	1 台	
ステージ用入出力ボックス		Rio3224-D	1 台	
パワーアンプ				
パワーアンプ	NEXO	NXAMP4X4	8 台	
スピーカー類				
サイド/カラムスピーカー	NEXO	GEO S1210	6 台	* 5/1対(内訳) →Upper 10/10/30 →Lower 10/30/LS18
		GEOS1230	4 台	
		LS18	2 台	
プロセニアムスピーカー		GEO S1230	6 台	* 近距離用(L*2/C*2/R*2)
インフィルスピーカー		PS10U (L/R)	2 台	
第1シーリングスピーカー		GEO S1230	2 台	
第2シーリングスピーカー		GEO S1230	2 台	
FBスピーカー(幕飾り用)		PS10U (L/R)	2 台	
FBスピーカー(反射板用)	Dynacord	VL262	2 台	
バルコニー補助スピーカー	JBL	Control26C	4 台	
ウォールスピーカー		MS26	8 台	
調整室モニタースピーカー	GENELEC	6010BPM	2 台	* パワード
ヘッドフォン	YAMAHA	HPH-MT220	2 台	
マイクロфон類				
ワイヤレスマイク	SHURE	AXT400	3 台	* 2ch 受信機
		AXT600 + AXT610	1 台	* スペクトラムマネージャー
		AXT900	2 台	* バッテリーチャージャーシステム
		AXT200	6 本	* ハンド型 送信機
		AXT100	6 台	* ベルトパック型 送信機
AIRマイク(客席後方バルコニー)	DPA	4011A	2 本	
録音 & 再生機器				
CDプレイヤー	SONY	CDP-D500	2 台	
CDレコーダー	TASCAM	CD-RW2000	1 台	
マルチメディアプレイヤー		SS-CDR200	1 台	